



単位: mm

記号 呼径	d1		d2		l		d	t	D
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	最小寸法	最小寸法	参考寸法
50	60.5	±0.3	59.5	±0.3	25	±3	56	2.2	67
75	89.6		88.3		40	±5	83	3.0	97
100	114.8	±0.4	113.2	±0.4	50		107	3.5	124

図名

VU継手-黒 接合部寸法図

東栄管機株式会社